

NOTA BENE:
PRESCRIZIONE UTILIZZO MEZZI DI SOLLEVAMENTO (Gru-Sollevatori):
 I mezzi di sollevamento che operano in prossimità di linee ferroviarie, devono operare mantenendo il carico a distanza di 3 metri dalla fune di guardia.

NOTA BENE:
PRESCRIZIONE UTILIZZO MEZZI DI SOLLEVAMENTO (Gru-Sollevatori):
I mezzi di sollevamento che operano in prossimità di linea ferroviaria, devono operare mantenendo il carico a distanza di 1 metro dalla fune di guardia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

FASE GETTO IN ELEVAZIONE

Attenzione! Le persone non direttamente interessate delle lavorazioni

Il diagramma illustra la fase di lancio (FASE GETTO IN ELEVAZIONE) di un sistema di trasporto a fune. La sezione trasversale mostra la cabina di lancio (cabina) e la cabina di controllo (cabina di controllo). La cabina di lancio è dotata di una rampa di lancio e di una rampa di arresto. La cabina di controllo è dotata di una rampa di controllo e di una rampa di arresto. Il diagramma mostra la posizione delle persone (operatori) e delle macchine (macchine) durante la fase di lancio. Sono presenti anche avvisi di sicurezza e simboli di pericolo.